

MÉTHODES D'INS

MAGNET POUR P

NIC



INSTALLATION POSE PLANCHER TECH- QUE



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

support:

- Il doit être **propre, débarrassé et dépoussiéré**.
- Il doit être **plan** : la tolérance de planéité est de 5 mm sous la règle de 2 mètres pour tous les supports. Pour rétablir une planéité dans la tolérance, on applique en général un primaire et un ragréage.
- Il doit être **sec** : l'humidité dans le support ne doit pas excéder 3 % à 2 cm de profondeur, et 4,5 % à 4 cm. L'humidité tolérée dans le support baisse à 2 % dans le cadre d'une pose sur chauffage au sol, et à 0,5 % pour des chapes à base de sulfate de calcium (dites « anhydrites »).
- Il ne doit **pas être friable**. On fait un test rapide à la rayure à l'aide d'un tournevis par exemple.
- Il doit être **normalement poreux**. On fait le test « de la goutte d'eau » : on renverse de l'eau sur le support et on observe le temps qu'elle met à rentrer dedans.

Vous pouvez utiliser notre « HMBox » : pour mesurer l'humidité de la chape avant l'installation du revêtement et la « FIDbox » pour surveiller l'humidité et la température du sol et de son environnement.

acclimatation:

Laissez le parquet s'acclimater pendant 1 semaine avant la pose dans les conditions d'utilisation du parquet (chantier fermé et chauffé).

Ce délai peut être raccourci à quelques jours si les cartons sont ouverts. La température ambiante doit être comprise entre 16°C à 24°C et l'hygrométrie entre 45% et 55%.

POSE MAGNÉTIQUE

produits compatibles:

- *pavés de paris*
- *vieux paris*
- *pavés de paris hexagone*
- *3D bois de bout*
- *parement mural*



étape 1:

Appliquez la sous-couche adhésive et magnétique au sol (veillez à ne pas emprisonner de bulle d'air en étirant bien la sous-couche). Marouflez en décollant le blister (comme la pose de papier peint).

étape 2:

Posez les plinthes avant d'installer les dalles, cela facilite le maintien du joint de compression (pour ce type de pose, le joint de compression est nécessaire). Choisissez des plinthes d'une épaisseur de 2 cm (1,5 cm min) pour le camoufler entièrement. Trouvez la bonne hauteur, positionnez la plinthe sur une de nos dalles en ajoutant l'épaisseur d'une carte de crédit ainsi la dalle peu glisser sous la plinthe en cas de variation hygrométrique ou de température (ne pas pincer la dalle)

étape 3:

Déroulez le joint de compression à plat sous les plinthes.

étape 4:

Choisissez le pan de mur sur lequel vous allez démarrer la pose. Installez le long de ce mur la première dalle de chaque rangée en alternant dalle et demi-dalle. Cela permet de respecter le décalage joint de pierre. De chaque côté, laissez la rangée latérale «vide».

étape 5:

Rangée par rangée, imbriquez les dalles les unes dans les autres jusqu'au mur opposé. Pour finir la pose il vous suffira d'appliquer la dernière dalle avec une légère compression.

étape 6:

Découpez les dernières dalles si besoin pour combler les rangées latérales « vides » puis installez-les en compression comme vu ci-dessus.

La pose magnétique peut être utilisée en mural et pour les planchers techniques!